POLIZA DE GARANTIA VALORY

ACETOGEN garantiza al comprador original de esta ESTUFA, paralelamente a la Garantía Legal vigente, por el plazo 12 meses a partir de la fecha de adquisición del producto, de acuerdo a las condiciones de Garantía.

ACETOGEN se compromete, dentro del plazo de garantía, a reemplazar o reparar libre de costo, cualquier componente que, por defectos de fabricación haya originado, a su juicio, fallas en el funcionamiento de la ESTUFA, cubierta por la presente Póliza. El plazo de 12 meses no será renovado o prorrogado, debido a reparaciones realizadas dentro de la Garantía, sin embargo, cada reparación particular efectuada dentro del período de 12 meses de Garantía gozará de una específica garantía de tres meses.

CONDICIONES DE GARANTÍA

La Garantía se limita a la entrega de la ESTUFA en perfectas condiciones de funcionamiento, sin que ello obligue a ACETOGEN a reemplazarlo por uno nuevo. Se perderá el derecho a Garantía en caso de:

- Intervenciones por personas ajenas a nuestros Servicios Técnicos.
- Mal manejo o uso abusivo de la ESTUFA.
- Defectos causados por el transporte.
- Enmiendas a la POLIZA de GARANTIA.
- Casos fortuitos ajenos a nuestra responsabilidad.
- Dar uso comercial.

La GARANTIA no se hace extensiva a daños en el acabado exterior o interior si los hubiere.

IMPORTANTE: Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en esta POLIZA, sírvase presentar al Servicio Técnico Autorizado, la Factura, Guía o Boleta de Compra.

RESPALDO GARANTIA Y SERVICIO acetogen creamos su mejor negocio

SERVICIO TECNICO 390 27 00
Serviciotecnico@acetogen.cl
www.acetogen.cl
Conozca la amplia gama de productos **Valory** *visitando nuestro sitio web*

Valory
Contigo en el hogar

Manual del Usuario

ESTUFA HALÓGENA
MODELO HV 1200

Antes de usar por primera vez su Estufa, lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas en este manual.

Conserve este manual como material de consulta.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

1.- Panel de control.

2.- Rejilla.

3.- Base.

PANEL DE CONTROL



OPERACION

1.- Asegúrese que los botones de encendido estén en la posición “APAGADO” y enchufe la estufa.
2.- Pulse el botón 1 posición 1, la estufa quedará encendida en su potencia mínima.
3.- Elija La temperatura deseada pulsando el botón 2 y 3 para potencias medias o máximas.
4.- Posteriormente pulse el botón 4 para que la estufa gire en un ángulo de 180°.
5.- Después de utilizar la estufa, pulse el botón 1 a la posición “0".

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1.- Lea cuidadosamente las instrucciones antes de usar el artefacto.
2.- Asegúrese que el voltaje a utilizar sea el adecuado.
3.- Ubique el artefacto en una superficie estable, nivelada y firme.
4.- Esta estufa se calienta cuando está en uso. Para evitar quemaduras, no poner en contacto directo con la piel.
5.- Tenga extrema precaución cuando use cerca de niños o personas inválidas o funcione con desperfectos y caídas.
6.- Mantenga siempre el artefacto desenchufado si no lo está usando. Para desconectarlo pulse los botones a la posición “0”.y luego desenchufe.
7.- Ningún artefacto debe ser operado si tiene el cable o el enchufe dañado. Si lo está, debe ser reemplazado por el Servicio Técnico autorizado.
8.- No usar en el exterior.
9.- Este estufa no debe usarse en lugares húmedos, tales como baños o áreas de lavado, nunca ubique el artefacto cerca de cañerías o cualquier contenedor para agua.
9.- No debe ser puesto justo debajo de una toma de corriente.
11.- No deje el cable bajo la alfombra, no lo cubra con ningún tipo de tapiz. Deje el cordón lejos del área de tráfico y donde no pueda provocar tropiezos.
12.- No introduzca objetos en cualquier abertura, esto puede provocar un corte circuito y quemar el artefacto.
13.- El artefacto tiene partes calientes y chispeantes en su interior. Por lo tanto, no lo use en áreas donde existan o se almacenen líquidos inflamables.
14.- Uselo sólo como se describe en el manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede quemarlo, hacer corte circuito o dañar a las personas.
15.- No utilice extensiones eléctricas.
16.- No deje funcionando el artefacto sin supervisión.

MANTENCION Y CUIDADO

1.- El Calefactor Halógeno requiere sólo limpieza en su parte exterior.
2.- Antes de limpiar apague el artefacto y espere que se enfríe.
3.- Asegúrese de no poner la estufa bajo agua corriendo. Utilice un paño húmedo para limpieza exterior. No sumergir el artefacto en agua ni otro líquido.
4.- Limpie la rejilla regularmente con la aspiradora, usando un cepillo.
5.- No use agua, detergente o químicos para limpiar la superficie del artefacto.
6.- Guarde el artefacto en un lugar fresco y seco cuando no lo use.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tensión	:	220V~
Frecuencia	:	50 Hz
Consumo	:	1200W
Aislación	:	Clase I